

CHRONOMATIC-291 Radio AM/FM Reloj digital con pantalla de cristal líquido
(120-1591) Spanish Translation Faxback Doc. #47275

MANUAL DEL PROPIETARIO

Sírvase leer este instructivo antes de usar este equipo.

CARACTERISTICAS

Su radio/reloj Chronomatic-291 equipado para el uso de una batería de apoyo y la característica Battery Sentinel conjunta un diseño electrónico que además ofrece muchas otras características:

Pantalla digital de gran tamaño-facilita la lectura del reloj.

Operable con botones-facilita el uso del radio/reloj.

Característica para dormir-le permite programar el radio para que este pueda ser escuchado hasta un máximo de 1 hora y 59 minutos, antes de que se apague por sí solo.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN COMPONENTES, EN SU INTERIOR, QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO. REFÉRASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Característica Snooze-le permite suspender, temporalmente, el sonido del despertador o del radio durante aproximadamente 9 minutos y así disfrutar de unos cuantos minutos adicionales de sueños placenteros.

Batería de apoyo con Battery Sentinel-mantiene al reloj y al despertador en marcha durante una interrupción en el servicio eléctrico.

Enchufe para audífono-le permite escuchar el radio en privado con el uso de un audífono opcional.

Desvanecedor Dimmer-le permite ajustar la intensidad de iluminación en la pantalla, de acuerdo con las condiciones de luz de la habitación.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso y sin aislamiento, en el interior de la unidad, que pudiera provocarle recibir una descarga eléctrica. No abra su bastidor.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes, para la operación y mantenimiento de la unidad, que se han incluido en este instructivo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PREPARATIVOS

BATERIA DE APOYO CON BATTERY SENTINEL

Su radio contiene un sistema de energía de apoyo que opera el reloj y el despertador durante una interrupción en el servicio de energía eléctrica. La pantalla del reloj se apaga, sin embargo, el reloj continúa su marcha durante un lapso mínimo de 8 horas y el despertador sonar durante un lapso mínimo de 10 minutos.

El indicador BATTERY SENTINEL es un pequeño punto, color rojo, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Este indicador aparece cuando la batería se ha debilitado, o cuando no se haya instalado.

CONEXION A LA ENERGIA ELÉCTRICA

Conecte el cable de alimentación de corriente eléctrica en un enchufe para aparatos electrodomésticos. La pantalla destella reflejando lo siguiente:

INSTALACION DE LA BATERIA DE APOYO

Deslice hacia afuera la cubierta que protege a la batería y que se ubica en la parte inferior del radio. Conecte una batería de 9 voltios. Le sugerimos instalar la batería ENERCELL de Radio Shack (Cat. No. 23-583) para obtener los mejores resultados.

Nota: Para prevenir el consumo innecesario de la batería, instalela después de haber conectado el radio a la corriente eléctrica.

PRUEBA DE LA BATERIA

Oprima el botón SNOOZE. Si el indicador BATTERY SENTINEL se ilumina, será necesario reemplazar la batería.

Una interrupción prolongada, en el servicio eléctrico, podrá agotar la batería. Si esto llegara a sucederle, la pantalla destella cuando la energía sea restablecida. Reemplace la batería y vuelva a establecer las horas en el reloj.

OPERACION

AJUSTE DE LA HORA

Siga estos pasos para ajustar la hora en el reloj.

1. Mientras oprime y mantiene oprimido el botón TIME, oprima el botón HOUR. Los dígitos que señalan la hora avanzan uno a uno cada vez que oprima el botón HOUR. Mantenga oprimido el botón HOUR para avanzar con rapidez los dígitos.

Nota: El indicador PM aparece reflejado en el extremo inferior izquierdo de la pantalla a las 12:00 del día y desaparece de la pantalla a las 12:00 de la noche.

2. Mientras mantiene oprimido el botón TIME, oprima el botón MINUTE.

Los dígitos que señalan los minutos avanzan de uno en uno cada vez que oprima el botón MINUTE. Mantenga oprimido el botón MINUTE para avanzar con rapidez los minutos.

AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE ILUMINACION DE LA PANTALLA

Coloque el selector DIMMER HIGH/LOW en la posición LOW para consultar el reloj durante la noche. Coloque el selector DIMMER HIGH/LOW en la posición HIGH para consultar el reloj durante el día.

ESCUCHA DEL RADIO

Siga estos pasos para escuchar el radio.

1. Gire el control VOLUME hacia la derecha para establecer el nivel de volumen a su mínimo.
2. Deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición ON.
3. Deslice el selector AM/FM hacia la banda deseada.
4. Gire el control TUNING para sintonizar la estación deseada.
5. Gire el control VOLUME para establecer el nivel de volumen deseado.
6. Apague el radio deslizando el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición OFF.

Nota: La antena para la recepción de señales en AM está integrada en la unidad. Gire el radio para obtener la mejor recepción de señales en AM. Extienda en su totalidad el cable alimentador de corriente eléctrica (que es la antena para la recepción de señales en FM) para obtener la mejor recepción de señales en FM.

USO DEL BOTON SLEEP

Esta característica le permite establecer que el radio permanezca encendido durante aproximadamente 1 hora y 59 minutos y apagarse automáticamente. Esto es muy útil si desea que el radio esté encendido conforme usted descansa para quedarse dormido. Siga estos pasos para usar esta característica.

1. Deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición OFF.
2. Oprima el botón SLEEP una vez. El radio podrá ser escuchado durante 59 minutos y se apagará automáticamente.
3. Para establecer que el radio permanezca encendido durante un lapso menor a 59 minutos, oprima y mantenga oprimido SLEEP. Mientras mantiene oprimido el botón SLEEP, oprima MINUTE para disminuir la cantidad de tiempo. El número de minutos en la pantalla disminuye cada vez que usted oprima MINUTE. Mantenga oprimido MINUTE para disminuir con rapidez el tiempo que deberá permanecer encendido.
4. Para establecer que el radio permanezca encendido durante un lapso de hasta 1 hora y 59 minutos, oprima y mantenga oprimido SLEEP. Mientras mantiene oprimido SLEEP, oprima HOUR una vez. El lapso de tiempo se

incrementa en una hora.

5. Para apagar el radio antes del lapso de tiempo establecido, oprima SNOOZE.

AJUSTE DE LA HORA DEL DESPERTADOR

Siga estos pasos para establecer la hora del despertador

1. Deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.
2. Mientras oprime y mantiene oprimido el botón ALARM, oprima el botón HOUR. Los dígitos que señalan la hora avanzan uno a uno cada vez que oprima el botón HOUR. Mantenga oprimido el botón HOUR para avanzar con rapidez los dígitos.
3. Mientras oprime y mantiene oprimido el botón ALARM, oprima el botón MINUTE. Los dígitos que señalan los minutos avanzan uno a uno cada vez que oprima el botón MINUTE. Mantenga oprimido el botón MINUTE para avanzar con rapidez los dígitos.

Para consultar la hora establecida en el despertador, cuando usted lo requiera, oprima el botón ALARM.

USO DEL DESPERTADOR

Para despertar con el uso del despertador integrado, deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición ALARM.

A la hora establecida en el despertador, este emitirá un sonido. Este sonido se suspenderá después del transcurso de 1 hora y 59 minutos.

Para suspender el sonido del despertador antes del transcurso de 1 hora y 59 minutos, deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición OFF.

Para ajustar el nivel de volumen del sonido del despertador, gire el control VOLUME.

DESPERTADOR CON MUSICA

Para despertar con el sonido de la música, deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición AUTO.

A la hora establecida en el despertador, el radio se encenderá automáticamente. El radio se apaga por sí solo después del transcurso de 1 hora y 59 minutos.

Para apagar el radio antes del transcurso de 1 hora y 59 minutos, deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición OFF.

CARACTERISTICA PARA DORMITAR

Si usted desea suspender el sonido del despertador, pero al mismo tiempo desea que este vuelva a activarse después de algunos minutos, oprima SNOOZE después de que el despertador o el radio se activen. Este botón suspende el sonido del despertador o del radio durante aproximadamente 9 minutos. Usted podrá repetir esta acción varias veces. Para establecer

que el despertador se active nuevamente a la misma hora, 24 horas después, deslice el selector ALARM/AUTO/OFF/ON hacia la posición OFF. Deslice ahora hacia la posición ALARM o AUTO.

CONEXION DE UN AUDIFONO

Advertencia: No escuche el radio a niveles extremadamente elevados de volumen, especialmente cuando este es escuchado a través de un audífono. El escuchar durante largos periodos de tiempo, a niveles extremadamente elevados de volumen, pudiera provocar la pérdida permanente del oído.

Para escuchar en privado, conecte un audífono opcional en el enchufe EAR ubicado en la parte posterior del radio. (Usted podrá conectar un juego de audífonos en este enchufe pero la señal no será estereofónica.) Usted podrá encontrar un amplio surtido de audífonos en la tienda Radio Shack de su localidad.

Nota: Al conectar un audífono en este enchufe, la bocina integrada es automáticamente desconectada.

MANTENIMIENTO

Su radio/reloj Chronomatic-291 AM/FM es un ejemplo de diseño y fabricación inigualable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado del radio/reloj para que lo pueda disfrutar durante años.

Mantenga el radio/reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

Use y mantenga el radio/reloj bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir sus componentes de material plástico.

Manipule el radio/reloj con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera dañar los circuitos impresos y ser la causa por la cual el radio no funcione adecuadamente.

Mantenga el radio/reloj alejado del polvo y las grasas naturales. Estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie el radio/reloj, ocasionalmente, con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo. No use productos químicos abrasivos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Use solamente baterías del tamaño y tipo sugerido. Extraiga las baterías agotadas o débiles. Estas pudieran filtrar productos químicos que destruyen los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos del radio/reloj pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su radio/reloj no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Bandas

AM 530-1710 kHz
FM 88-108 Mhz

Frecuencia intermedia

AM 455 kHz
FM 10.7 Mhz

Potencia de salida 300 mW (m ximo)

Bocina 57 mm, ferrita, tipo din mico, 8 ohmios

Energ;a requerida 120V AC, 60 Hz, 8 Watts, DC 9V

Dimensiones 66 x 230 x 145 mm

Peso 770 gms
472

GARANTIA LIMITADA

(c)1996 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Battery Sentinel, Chronomatic, Enercell y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation.